



Edistyksellinen lattialämmitys vaivattomasti

Danfoss langaton huonetermostaatti on äärimmäisen helppo asentaa. Termostaatin infrapuna-anturi on ihanteellinen ratkaisu lattian pintalämpötilan säätöön ja valvontaan esimerkiksi kylpyhuoneisiin tai laatta-, kivi- ja puulattioille.

Huonetermostaatti, jossa on infrapuna-anturi

- » Helppo sähköjohdoton asennus
- » Mittaa lattian pintalämpötilaa infrapuna-anturilla
- » Säätää huonelämpötilaa lattian pintalämpötilan minimi- ja maksimi-asetusten mukaan
- » Näytössä lattia-anturin toimintaa osoittava ikoni
- » Näytöllä luettavissa joko vallitseva huonelämpötila tai huonelämpötilan asetusarvo
- » Hälytysikoni varoittaa alhaisesta paristojännitteestä, yhteystesti jne.
- » Elektroninen minimi-/maksimilämpötilojen rajoitus

Wireless wellness by Danfoss



Langaton Danfoss CF2 lattialämmityksen säätöjärjestelmä



CF-RS 088U0210

Vakio huonetermostaatti

- » Huonelämpötila valittavissa välillä 3-35°C



CF-RP 088U0211

Julkisten tilojen huonetermostaatti

- » Lämpötilavalinta piilossa
- » Tätä huonetermostaattia suositellaan käytettäväksi julkisissa tiloissa



CF-RD 088U0212

Huonetermostaatti, jossa on näyttö

- » Näyttää joko vallitsevaa tai asetusravoksi valittua huonelämpötilaa
- » Huonelämpötila valittavissa välillä 3-35°C näppäilemällä
- » Kellosymboli osoittaa lämpötilapudotusjaksoa tai ajastintoimintoa
- » Näytön menulta on valittavissa elektroninen huonelämpötilan minimi/maksimi rajoitus
- » Häiriökoodia ja hälytystä, esimerkiksi alhaista paristo-ajannitettä, osoittava näyttö



CF-RF 088U0213

Huonetermostaatti, jossa on infrapuna-anturi. Tämä termostaatti sisältää kaikki CF-RD plus ominaisuudet

- » Mittaa lattian pintalämpötilaa infrapuna-anturin avulla
- » Säättää huonelämpötilaa lattialämpötilan minimi- ja maksimiasetusten mukaisesti
- » Lattia-anturille näytössä oma ikoni



Pääsädin CF-MC 10 lämmityspiiriä:088U0200 / 5 säätöpiiriä:088U0205

- » Kaksisuuntainen langaton lähetin 868 MHz taajuudella
- » Jokaisella säätöpiirillä toiminnan tilaa osoittava LED lamppu
- » Huonetermostaattien ja muiden järjestelmän osien langaton asennus
- » 24V oikosululta suojatut säätöpiirit
- » Vaihtoehtoiset tuotteet joko 5 tai 10 säätöpiirillä
- » Säästöperiaate valittavissa joko ON/OFF tai PWM (Pulse Width Modulation) pulssisäätö
- » Kaksi erillistä relettä sekä kiertovesipumpun että lämmönlähteen säätöön
- » Säästöpiirin liittimissä voidaan käyttää useampia kaapelityyppejä, kaapelien asennus on helppoa ja liittimissä on vedonpoistajat
- » Automaattinen sisäinen toiminnantarkistusohjelma, joka ilmoittaa mahdollisen häiriön häiriökoodina
- » Toiminnanvaihtokytkin lämmitys/jäähdytys



Kaukosädin, CF-RC 088U0220

- » Langaton yhteys kaikkiin CF2 järjestelmän laitteisiin pääsäätimen kautta
- » Lämpötilapudotusohjelma vyöhykkeittäin aina 6 vyöhykkeeseen saakka, poissaololämpötilan ohjelmointi jne.
- » Hälytysloki ja selkeä häiriön paikallistaminen
- » Kaikkien järjestelmän huonetermostaattien nimeäminen ja keskitetty lämpötila-asettelu
- » Kunkin pääsäätimen ulostulon asettelu joko lattia- tai patterilämmitykselle



VahvistinCF-RU 088U0230

- » Vahvistin pidentää säätösignaalin kantamaa pääsäätimen ja huonetermostaatin välillä
- » Jos yksittäinen tai useampi huonetermostaatti on pääsäätimen kantaman ulottumattomissa vahvistin jatkaa säätösignaalin kantamaa



Wireless wellness by Danfoss

<http://lampo.danfoss.fi>